

1 ATENCIÓN

- Lea completamente estas instrucciones antes de utilizar su aparato.
- **Este manual es parte integrante del producto. Consérvelo en un lugar seguro para futuras consultas.**
- Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado la supervisión o instrucción apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.
- No realice ninguna modificación ni reparación en el aparato. Ante cualquier anomalía en el cable u otra parte del aparato, no lo use y acuda a un servicio de asistencia autorizado.
- No utilice piezas o accesorios no suministrados o recomendados por SOLAC.
- Antes de enchufar el aparato a la red eléctrica, compruebe que el voltaje indicado coincide con el de su hogar.
- Desenchufe el aparato siempre después de su uso y antes de desmontar o montar piezas y realizar cualquier tarea de mantenimiento o limpieza. Desenchúfelo también en caso de apagón. Cuando enchufe o desenchufe el aparato, debe estar desconectado.
- No tire nunca del cable ni cuelgue el aparato por él. Desenchufe el aparato tirando siempre de la clavija, nunca del cable.
- Evite que el cable de alimentación entre en contacto con aristas cortantes o superficies calientes. No deje el cable colgando por el borde de la mesa o encimera, para evitar que los niños tiren de él y hagan caer el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio post-venta o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.
- Retire todas las bolsas de papel o de plástico, láminas plásticas, cartones y pegatinas eventuales que se encuentren dentro o fuera del aparato que sirvieron como protección de transporte o promoción de venta.
- Sitúe el aparato de calefacción alejado de materiales inflamables (pagamentos, cortinas, alfombras...).

En orden a evitar un sobrecalentamiento no cubrir el aparato de calefacción.
El aparato en ningún caso debe ser cubierto por ropa, recipiente o cualquier otro objeto ni ser colocado debajo de un armario o cualquier otro obstáculo que impida la circulación de aire caliente.

- No utilice el aparato de calefacción para secar ropa.
- No instale el aparato bajo o toma de corriente.
- No utilice el aparato cerca de bañeras, lavabos, duchas u otros recipientes que contengan agua. Si cayera al agua, NO intente cogerlo. Desenchúfelo inmediatamente.
- No introduzca nunca el aparato en agua u otro líquido.
- No use el aparato nunca sobre superficies mojadas ni en el exterior.
- No obstruya la entrada de aire ni coloque objetos en ningún orificio o abertura del aparato ya que podría causar una descarga eléctrica. No introduzca nada a través de la rejilla.
- Sitúe siempre el termoventilador sobre una superficie sólida, plana y horizontal. No lo utilice sobre superficies excesivamente blandas, como una cama.
- Deje suficiente espacio alrededor del termoventilador (al menos 50 cm en la parte superior y a los lados, 120 cm al frente).
- Asegúrese siempre de apagar el selector de potencia (2) y desenchufarlo de la red cuando no lo use.
- No toque la rejilla ya que alcanza temperaturas elevadas.

DEUTSCH

1 ACHTUNG

- Lesen Sie diese Anweisungen vor Inbetriebnahme des Gerätes aufmerksam durch.
- **Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produkts. Bewahren Sie sie an einem sicheren Ort zum späteren Nachlesen auf.**
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse benutzt werden, sofern die Verwendung unter Aufsicht oder der entsprechenden Anleitung einer sicherheitsverantwortlichen Person erfolgt und Sie über die möglichen Gefahren aufgeklärt wurden. Kinder dürfen das Gerät nicht als Spielzeug verwenden. Die benutzerseitige Reinigung und Instandhaltung darf nicht von Kindern ohne entsprechende Aufsicht vorgenommen werden.
- Nehmen Sie keine Änderungen oder Reparaturen am Gerät vor. Benutzen Sie das Gerät nicht im Falle eines Defekts am Netzkabel oder einem anderen Geräteteil und bringen Sie es zu einem autorisierten Kundendienst.
- Verwenden Sie ausschließlich von SOLAC gelieferte oder empfohlene Teile bzw. Zubehör.
- Vergewissern Sie sich vor dem Netzanschluss des Geräts, dass die angegebene Netzspannung mit derjenigen Ihres Haushalts übereinstimmt.
- Trennen Sie das Gerät nach dem Gebrauch, vor dem Abnehmen bzw. Aufsetzen eines Teils sowie vor jeder Reinigung oder Wartung stets vom Netz. Bei Stromausfall ebenfalls vom Netz trennen. Das Gerät muss ausgeschaltet sein, wenn Sie es an das Netz anschließen oder vom Netz trennen.
- Ziehen Sie nicht am Kabel bzw. hängen Sie das Gerät nicht am Kabel auf. Ziehen Sie stets am Netzstecker, nicht am Kabel, wenn Sie das Gerät vom Netz trennen.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit scharfen Kanten oder heißen Flächen in Berührung kommt. Lassen Sie das Kabel nicht über die Tischkante bzw. Abstellfläche hängen, um zu verhindern, dass Kinder daran ziehen und das Gerät zu Boden fällt.
- Solange das Netzkabel beschädigt sein, darf es vorsichtshalber nur vom Hersteller, seinem autorisierten Kundendienst oder ähnlichem Fachpersonal ausgetauscht werden.
- Entfernen Sie alle Papier- und Kunststoffbeutel, Stoffschnüffolien, Kartons bzw. Aufkleber in oder am Gerät, die als Transportstütze oder Werbungselemente dienen.
- Stellen Sie den Heizstrahler nicht in der Nähe von entflammaren Materialien (Klebstoff, Vorhänge...) auf.

- **Zur Vermeidung von Überhitzung den Heizstrahler nicht bedecken.** Benutzen Sie das Gerät keinesfalls als Wäscheständer und stellen Sie keine Gefäße oder anderen Gegenstände darauf. Stellen Sie es niemals unter einen Schrank oder andere Gegenstände, welche die Wärmeabfuhrkulation behindern. Benutzen Sie den Heizstrahler nicht zum Trocknen von Wäsche.
- Das Gerät nicht unter einer Stockdose montieren.
- Nicht in der Nähe von Badewannen, Waschbecken, Duschsen oder sonstigen Behältern mit Wasser verwenden. Sollte das Gerät ins Wasser fallen, sofort vom Netz. Es herauszunehmen. Trennen Sie es vorsuch vom Netz. Das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

- Stellen Sie das Gerät niemals auf nassen Oberflächen oder im Freien auf.
- Decken Sie den Lüftungsgang nicht ab und führen Sie keine Gegenstände in die Schlitzte und Öffnungen des Gerätes ein, da dies elektrische Entladungen verursachen könnte. Führen Sie keine Gegenstände durch das Gitter ein.

- Stellen Sie das Gerät niemals auf nassen Oberflächen oder im Freien auf.
- Decken Sie den Lüftungsgang nicht ab und führen Sie keine Gegenstände in die Schlitzte und Öffnungen des Gerätes ein, da dies elektrische Entladungen verursachen könnte. Führen Sie keine Gegenstände durch das Gitter ein.

PORTUGUÊS

1 ATENÇÃO

- Leia completamente estas instruções antes de utilizar o aparelho.

- No coloque el cable bajo alfombras u otro material.
- No apoye el aparato caliente sobre el cable de conexión. No haga funcionar el aparato con el cable enrollado.
- No utilice el termoventilador en habitaciones de menos de 4m² de planta.
- Con objeto de evitar un peligro debido al rearme no deseado del disyuntor térmico no se tiene que alimntar el aparato a través de un dispositivo interruptor externo, tal como un programador, o conectarlo a un circuito que se encienda y apague regularmente a través de la compañía de distribución de energía eléctrica.
- **Atención!** Cuando desee desprenderse del aparato NUNCA lo deposita en la basura sino que acuda al punto limpio o de recogida de residuos más cercano a su domicilio para su posterior tratamiento. De esta manera está contribuyendo al cuidado del medio ambiente.

2 COMPONENTES PRINCIPALES

- | | |
|----------------------------|---|
| 1 Regulador de temperatura | 3 Piloto luminoso indicador de funcionamiento |
| 2 Selector de funciones: | |
| 0 Apagado | 4 Rejilla frontal de salida de aire |
| 1 Calefacción 1000 W | 5 Recogecables |
| 2 Calefacción 2000 W | |

3 FUNCIONAMIENTO

- 1 Este termoventilador es excelente como fuente de calor adicional: no debería ser considerado como un sistema de calefacción principal.
- 1 Conecte su termoventilador a la red.
- 2 Seleccione la función que desee utilizando el selector de funciones (2) y gire el regulador de temperatura (1) hacia la derecha. (fig.1)
- 3 Si utilizando la función calefacción desea mantener una temperatura estable en la habitación gire el regulador de temperatura (1) hasta el máximo.
- 4 Cuando la habitación haya alcanzado la temperatura deseada, gire lentamente el regulador de temperatura (1) hacia la izquierda hasta que escuche un suave "clic", el piloto luminoso se apagará y el termoventilador dejará de funcionar. El aparato se apagará y encenderá para mantener la temperatura adecuada en la habitación.
- 5 Para apagar el termoventilador, coloque el selector de funciones (2) en posición 0 y desconecte el aparato de la red. (fig. 2)
- 1 Un dispositivo de seguridad interrumpe el funcionamiento del termoventilador en caso de sobrecalentamiento accidental (ej. obstrucción de las rejillas de entrada y salida del aire, motor que no gire o gira despacio). Una vez haya desaparecido este sobrecalentamiento el aparato volverá a funcionar. Si después de estos controles el aparato no funciona normalmente, le rogamos que acuda al Servicio de Asistencia Técnico.

4 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- ▲ Antes de la limpieza, asegúrese que el aparato está apagado y desconectado de la red.
- 1 Deje que se enfrie.
- 2 Puede usarse un aspirador para limpiar el polvo y las pelusas de la rejilla frontal y posterior.
- 3 Después de cada estación, le aconsejamos limpie el aparato con un paño y guárdelo en su caja en un lugar seco.
- 4 Antes de cada utilización, asegúrese que el aparato se encuentra en perfectas condiciones.

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos de idade e mais, e pessoas com capacidades físicas, sensoriais o mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se forem vigiadas ou receberem instruções adequadas relativamente à utilização do aparelho de uma forma segura e que compreendem os perigos que implica. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças sem vigilância.
- Não realize qualquer modificação nem reparação ao aparelho. Perante qualquer anomalia, não introduza nada através do filtro.
- Não utilize peças ou acessórios que não tenham sido fornecidos ou recomendados pela SOLAC.
- Antes de ligar o aparelho a rede eléctrica, verifique se a tensão indicada (igual à da sua residência).
- Desligue sempre o aparelho depois da utilização e antes de desmontar ou montar peças e realizar qualquer tarefa de manutenção ou limpeza. Desligue-o também em caso de corte de energia. Quando ligar ou desligar o aparelho da tomada, este deve estar desligado.
- Nunca puxe nem pendure o aparelho pelo cabo. Desligue o aparelho da tomada puxando sempre pela ficha, nunca pelo cabo.
- Evite que o cabo de ligação entre em contacto com arestas cortantes ou superfícies quentes. Não permita que o cabo fique pendurado na borda da mesa, ou no tempo, de forma a evitar que as crianças puxem pelo mesmo e façam cair o aparelho.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço de pós-venta ou por pessoal qualificado semelhante com o fim de evitar um perigo.
- Retire todas as embalagens de papel ou de plástico, láminas plásticas, cartões e eventuais autocolantes que se encontrem dentro ou fora do aparelho e que serviriam como protecção de transporte ou promoção de venda.
- Coloque o aparelho de aquecimento afastado de materiais inflamáveis (colchas, cortinas, tapetes, etc.).
- De forma a evitar um sobreaquecimento, não cubra o aparelho de aquecimento. O aparelho não deve, em caso algum, ser coberto por roupa, recipiente ou qualquer outro objecto, nem ser colocado debaixo de um armário ou de qualquer outro obstáculo à circulação do ar quente. Não utilize o aparelho de aquecimento para secar roupa.
- Não instale o aparelho sob uma tomada de corrente.
- Não utilize o aparelho perto de banheiras, lavabos, duchas ou outros recipientes que conttenham água. Se cair na água, NÃO tente apanhá-lo. Desligue-o imediatamente. Não coloque nunca o aparelho na água ou em outro líquido.
- Não utilize o aparelho sobre superfícies molhadas nem no exterior.
- Não obstrua a entrada de ar nem coloque objectos sobre nenhum orifício ou abertura do aparelho, uma vez que poderia provocar alguma descarga eléctrica. Não introduza nada através do filtro.
- Coloque sempre o termoventilador numa superfície sólida, plana e horizontal. Não o utilize sobre superfícies excessivamente moles, como uma cama.
- Deixe espaço suficiente à volta do termoventilador (pelo menos, 50cm na parte superior e dos lados, 120cm na frente).
- Certifique-se sempre de que desliga o selector de potencia (2) e de que desliga o aparelho da corrente quando não estiver à utilização.
- Não toque no filtro, uma vez que atinge temperaturas elevadas.
- Não cubra o cabo com tapetes ou com qualquer outro material.

- Não coloque o aparelho quente sobre o cabo de ligação. Não coloque o mais, e pessoas com capacidades físicas, sensoriais o mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se forem vigiadas ou receberem instruções adequadas relativamente à utilização do aparelho de uma forma segura e que compreendem os perigos que implica. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças sem vigilância.
- Não realize qualquer modificação nem reparação ao aparelho. Perante qualquer anomalia, não introduza nada através do filtro.
- Não utilize peças ou acessórios que não tenham sido fornecidos ou recomendados pela SOLAC.
- Antes de ligar o aparelho a rede eléctrica, verifique se a tensão indicada (igual à da sua residência).
- Desligue sempre o aparelho depois da utilização e antes de desmontar ou montar peças e realizar qualquer tarefa de manutenção ou limpeza. Desligue-o também em caso de corte de energia. Quando ligar ou desligar o aparelho da tomada, este deve estar desligado.
- Nunca puxe nem pendure o aparelho pelo cabo. Desligue o aparelho da tomada puxando sempre pela ficha, nunca pelo cabo.
- Evite que o cabo de ligação entre em contacto com arestas cortantes ou superfícies quentes. Não permita que o cabo fique pendurado na borda da mesa, ou no tempo, de forma a evitar que as crianças puxem pelo mesmo e façam cair o aparelho.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço de pós-venta ou por pessoal qualificado semelhante com o fim de evitar um perigo.
- Retire todas as embalagens de papel ou de plástico, láminas plásticas, cartões e eventuais autocolantes que se encontrem dentro ou fora do aparelho e que serviriam como protecção de transporte ou promoção de venda.
- Coloque o aparelho de aquecimento afastado de materiais inflamáveis (colchas, cortinas, tapetes, etc.).
- De forma a evitar um sobreaquecimento, não cubra o aparelho de aquecimento. O aparelho não deve, em caso algum, ser coberto por roupa, recipiente ou qualquer outro objecto, nem ser colocado debaixo de um armário ou de qualquer outro obstáculo à circulação do ar quente. Não utilize o aparelho de aquecimento para secar roupa.
- Não instale o aparelho sob uma tomada de corrente.
- Não utilize o aparelho perto de banheiras, lavabos, duchas ou outros recipientes que conttenham água. Se cair na água, NÃO tente apanhá-lo. Desligue-o imediatamente. Não coloque nunca o aparelho na água ou em outro líquido.
- Não utilize o aparelho sobre superfícies molhadas nem no exterior.
- Não obstrua a entrada de ar nem coloque objectos sobre nenhum orifício ou abertura do aparelho, uma vez que poderia provocar alguma descarga eléctrica. Não introduza nada através do filtro.
- Coloque sempre o termoventilador numa superfície sólida, plana e horizontal. Não o utilize sobre superfícies excessivamente moles, como uma cama.
- Deixe espaço suficiente à volta do termoventilador (pelo menos, 50cm na parte superior e dos lados, 120cm na frente).
- Certifique-se sempre de que desliga o selector de potencia (2) e de que desliga o aparelho da corrente quando não estiver à utilização.
- Não toque no filtro, uma vez que atinge temperaturas elevadas.
- Não cubra o cabo com tapetes ou com qualquer outro material.

- Não coloque o aparelho quente sobre o cabo de ligação. Não coloque o mais, e pessoas com capacidades físicas, sensoriais o mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se forem vigiadas ou receberem instruções adequadas relativamente à utilização do aparelho de uma forma segura e que compreendem os perigos que implica. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças sem vigilância.
- Não realize qualquer modificação nem reparação ao aparelho. Perante qualquer anomalia, não introduza nada através do filtro.
- Não utilize peças ou acessórios que não tenham sido fornecidos ou recomendados pela SOLAC.
- Antes de ligar o aparelho a rede eléctrica, verifique se a tensão indicada (igual à da sua residência).
- Desligue sempre o aparelho depois da utilização e antes de desmontar ou montar peças e realizar qualquer tarefa de manutenção ou limpeza. Desligue-o também em caso de corte de energia. Quando ligar ou desligar o aparelho da tomada, este deve estar desligado.
- Nunca puxe nem pendure o aparelho pelo cabo. Desligue o aparelho da tomada puxando sempre pela ficha, nunca pelo cabo.
- Evite que o cabo de ligação entre em contacto com arestas cortantes ou superfícies quentes. Não permita que o cabo fique pendurado na borda da mesa, ou no tempo, de forma a evitar que as crianças puxem pelo mesmo e façam cair o aparelho.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço de pós-venta ou por pessoal qualificado semelhante com o fim de evitar um perigo.
- Retire todas as embalagens de papel ou de plástico, láminas plásticas, cartões e eventuais autocolantes que se encontrem dentro ou fora do aparelho e que serviriam como protecção de transporte ou promoção de venda.
- Coloque o aparelho de aquecimento afastado de materiais inflamáveis (colchas, cortinas, tapetes, etc.).
- De forma a evitar um sobreaquecimento, não cubra o aparelho de aquecimento. O aparelho não deve, em caso algum, ser coberto por roupa, recipiente ou qualquer outro objecto, nem ser colocado debaixo de um armário ou de qualquer outro obstáculo à circulação do ar quente. Não utilize o aparelho de aquecimento para secar roupa.
- Não instale o aparelho sob uma tomada de corrente.
- Não utilize o aparelho perto de banheiras, lavabos, duchas ou outros recipientes que conttenham água. Se cair na água, NÃO tente apanhá-lo. Desligue-o imediatamente. Não coloque nunca o aparelho na água ou em outro líquido.
- Não utilize o aparelho sobre superfícies molhadas nem no exterior.
- Não obstrua a entrada de ar nem coloque objectos sobre nenhum orifício ou abertura do aparelho, uma vez que poderia provocar alguma descarga eléctrica. Não introduza nada através do filtro.
- Coloque sempre o termoventilador numa superfície sólida, plana e horizontal. Não o utilize sobre superfícies excessivamente moles, como uma cama.
- Deixe espaço suficiente à volta do termoventilador (pelo menos, 50cm na parte superior e dos lados, 120cm na frente).
- Certifique-se sempre de que desliga o selector de potencia (2) e de que desliga o aparelho da corrente quando não estiver à utilização.
- Não toque no filtro, uma vez que atinge temperaturas elevadas.
- Não cubra o cabo com tapetes ou com qualquer outro material.

ITALIANO

1 ATTENZIONE

- Leggere le presenti istruzioni in ogni loro parte prima di utilizzare l'apparecchio.
- Il presente manuale è parte integrante del prodotto. Conservarlo in un luogo sicuro per poterlo consultare in futuro.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli otto anni, da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali compromesse solo in presenza di adeguata supervisione o se adeguatamente istruiti in merito all'uso in condizioni di sicurezza, e se in grado di comprendere i pericoli connessi all'uso. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio. I bambini possono occuparsi della pulizia e manutenzione solo in presenza di un adulto.

ENGLISH

1 IMPORTANT

- Read these instructions carefully before using the appliance.
- **This manual is an integral part of the product. Keep it in a safe place for future reference.**
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instructions concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do not make any modifications or repairs to the appliance. In the event of any anomaly in the cord or any other part of the appliance, do not use it and take it to an authorised service centre.
- Do not use any parts or accessories not supplied or recommended by SOLAC.
- Before plugging the appliance into the mains, check that the indicated voltage is the same as in your home.
- Always unplug the appliance after use and before assembling or removing parts, and performing any maintenance or cleaning operations. Always unplug it in the case of a power cut. The appliance must be switched off before plugging or unplugging it into the mains.
- Never pull the cord or use it to hang up the appliance. Always unplug the appliance by pulling the connection pin, and not the cord.
- Make sure the cord does not come into contact with sharp edges or hot surfaces. Do not leave the cord hanging over the edge of a table or worktop, to prevent children from pulling it and causing the appliance to fall.
- If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer or by your after-sales service shop or similar qualified personnel to prevent possible hazards.
- Remove all elements from the inside or outside of the appliance used for protection during transport or for sales promotions, such as paper or plastic bags, plastic sheets, cardboard and stickers.
- Position the fan heater away from inflammable materials (e.g. glass, curtains, carpets).

- **To prevent overheating, do not cover the heating appliance.** The appliance should never be covered with clothes, containers or any other objects, nor should it be placed under a wardrobe or anything else that could obstruct the hot air flow.
- Do not use the heater to dry clothes.
- Do not install the appliance under a mains socket.
- Do not use near bathtubs, sinks, showers or other recipients containing water. If it falls into water, do NOT try to pick it up. Unplug it immediately.
- Never immerse the main body in water or any other liquid.
- Do not use the appliance on wet surfaces or outdoors.
- Do not obstruct the air inlets or place any objects on top of the unit or openings of the appliance, since this could cause an electrical shock. Do not insert anything into the grille.
- Always place the fan heater on a solid, flat and horizontal surface.
- Do not place it on excessively soft surfaces such as a bed.
- Leave enough space around the fan heater (at least 50 cm above and to the sides, and 120 cm in front).

- Não coloque o aparelho quente sobre o cabo de ligação. Não coloque o mais, e pessoas com capacidades físicas, sensoriais o mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se forem vigiadas ou receberem instruções adequadas relativamente à utilização do aparelho de uma forma segura e que compreendem os perigos que implica. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças sem vigilância.
- Não realize qualquer modificação nem reparação ao aparelho. Perante qualquer anomalia, não introduza nada através do filtro.
- Não utilize peças ou acessórios que não tenham sido fornecidos ou recomendados pela SOLAC.
- Antes de ligar o aparelho a rede eléctrica, verifique se a tensão indicada (igual à da sua residência).
- Desligue sempre o aparelho depois da utilização e antes de desmontar ou montar peças e realizar qualquer tarefa de manutenção ou limpeza. Desligue-o também em caso de corte de energia. Quando ligar ou desligar o aparelho da tomada, este deve estar desligado.
- Nunca puxe nem pendure o aparelho pelo cabo. Desligue o aparelho da tomada puxando sempre pela ficha, nunca pelo cabo.
- Evite que o cabo de ligação entre em contacto com arestas cortantes ou superfícies quentes. Não permita que o cabo fique pendurado na borda da mesa, ou no tempo, de forma a evitar que as crianças puxem pelo mesmo e façam cair o aparelho.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço de pós-venta ou por pessoal qualificado semelhante com o fim de evitar um perigo.
- Retire todas as embalagens de papel ou de plástico, láminas plásticas, cartões e eventuais autocolantes que se encontrem dentro ou fora do aparelho e que serviriam como protecção de transporte ou promoção de venda.
- Coloque o aparelho de aquecimento afastado de materiais inflamáveis (colchas, cortinas, tapetes, etc.).
- De forma a evitar um sobreaquecimento, não cubra o aparelho de aquecimento. O aparelho não deve, em caso algum, ser coberto por roupa, recipiente ou qualquer outro objecto, nem ser colocado debaixo de um armário ou de qualquer outro obstáculo à circulação do ar quente. Não utilize o aparelho de aquecimento para secar roupa.
- Não instale o aparelho sob uma tomada de corrente.
- Não utilize o aparelho perto de banheiras, lavabos, duchas ou outros recipientes que conttenham água. Se cair na água, NÃO tente apanhá-lo. Desligue-o imediatamente. Não coloque nunca o aparelho na água ou em outro líquido.
- Não utilize o aparelho sobre superfícies molhadas nem no exterior.
- Não obstrua a entrada de ar nem coloque objectos sobre nenhum orifício ou abertura do aparelho, uma vez que poderia provocar alguma descarga eléctrica. Não introduza nada através do filtro.
- Coloque sempre o termoventilador numa superfície sólida, plana e horizontal. Não o utilize sobre superfícies excessivamente moles, como uma cama.
- Deixe espaço suficiente à volta do termoventilador (pelo menos, 50cm na parte superior e dos lados, 120cm na frente).
- Certifique-se sempre de que desliga o selector de potencia (2) e de que desliga o aparelho da corrente quando não estiver à utilização.
- Não toque no filtro, uma vez que atinge temperaturas elevadas.
- Não cubra o cabo com tapetes ou com qualquer outro material.

- Não coloque o aparelho quente sobre o cabo de ligação. Não coloque o mais, e pessoas com capacidades físicas, sensoriais o mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se forem vigiadas ou receberem instruções adequadas relativamente à utilização do aparelho de uma forma segura e que compreendem os perigos que implica. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças sem vigilância.
- Não realize qualquer modificação nem reparação ao aparelho. Perante qualquer anomalia, não introduza nada através do filtro.
- Não utilize peças ou acessórios que não tenham sido fornecidos ou recomendados pela SOLAC.
- Antes de ligar o aparelho a rede eléctrica, verifique se a tensão indicada (igual à da sua residência).
- Desligue sempre o aparelho depois da utilização e antes de desmontar ou montar peças e realizar qualquer tarefa de manutenção ou limpeza. Desligue-o também em caso de corte de energia. Quando ligar ou desligar o aparelho da tomada, este deve estar desligado.
- Nunca puxe nem pendure o aparelho pelo cabo. Desligue o aparelho da tomada puxando sempre pela ficha, nunca pelo cabo.
- Evite que o cabo de ligação entre em contacto com arestas cortantes ou superfícies quentes. Não permita que o cabo fique pendurado na borda da mesa, ou no tempo, de forma a evitar que as crianças puxem pelo mesmo e façam cair o aparelho.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço de pós-venta ou por pessoal qualificado semelhante com o fim de evitar um perigo.
- Retire todas as embalagens de papel ou de plástico, láminas plásticas, cartões e eventuais autocolantes que se encontrem dentro ou fora do aparelho e que serviriam como protecção de transporte ou promoção de venda.
- Coloque o aparelho de aquecimento afastado de materiais inflamáveis (colchas, cortinas, tapetes, etc.).
- De forma a evitar um sobreaquecimento, não cubra o aparelho de aquecimento. O aparelho não deve, em caso algum, ser coberto por roupa, recipiente ou qualquer outro objecto, nem ser colocado debaixo de um armário ou de qualquer outro obstáculo à circulação do ar quente. Não utilize o aparelho de aquecimento para secar roupa.
- Não instale o aparelho sob uma tomada de corrente.
- Não utilize o aparelho perto de banheiras, lavabos, duchas ou outros recipientes que conttenham água. Se cair na água, NÃO tente apanhá-lo. Desligue-o imediatamente. Não coloque nunca o aparelho na água ou em outro líquido.
- Não utilize o aparelho sobre superfícies molhadas nem no exterior.
- Não obstrua a entrada de ar nem coloque objectos sobre nenhum orifício ou abertura do aparelho, uma vez que poderia provocar alguma descarga eléctrica. Não introduza nada através do filtro.
- Coloque sempre o termoventilador numa superfície sólida, plana e horizontal. Não o utilize sobre superfícies excessivamente moles, como uma cama.
- Deixe espaço suficiente à volta do termoventilador (pelo menos, 50cm na parte superior e dos lados, 120cm na frente).
- Certifique-se sempre de que desliga o selector de potencia (2) e de que desliga o aparelho da corrente quando não estiver à utilização.
- Não toque no filtro, uma vez que atinge temperaturas elevadas.
- Não cubra o cabo com tapetes ou com qualquer outro material.

2 COMPONENTES PRINCIPAIS

- | | |
|----------------------------|--|
| 1 Regulador de temperatura | 3 Piloto luminoso indicador de funcionamento |
| 2 Selector de funções: | |
| 0 Desligado | 4 Greilha frontal de saída do ar |
| 1 Ventilação | 5 Enrolador de cabo |
| 2 Aquecimento 1000 W | |
| 2 Aquecimento 2000 W | |

3 FUNZIONAMENTO

- 1 Este termoventilador é excelente como fonte de calor adicional: não deveria ser considerado como um sistema de aquecimento principal.
- 1 Ligue o termoventilador à corrente eléctrica.
- 2 Escolha a função desejada utilizando o selector de funções (2) e rode o regulador de temperatura (1) para a direita. (fig. 1)
- 3 Se ao utilizar a função de aquecimento desjar manter uma temperatura estável na divisão, rode o regulador de temperatura (1) até ao máximo.
- 4 Quando a divisão tiver alcançado a temperatura desejada, rode lentamente o regulador de temperatura (1) para a esquerda até ouvir um "clic"; o piloto apaga-se e o termoventilador desliga-se. O aparelho desliga-se e liga-se para manter a temperatura adequada autorizada.
- 5 Para desligar o termoventilador, coloque o selector de funções (2) na posição 0 e desligue o aparelho da corrente. (fig. 2)
- 1 Un dispositivo de segurança interrompe o funcionamento do termoventilador em caso de sobreaquecimento accidental (ex. obstrução das grelhas de entrada e saída do ar, motor que não rode ou roda lentamente). O aparelho voltará a funcionar logo que o sobreaquecimento passe. Se depois destes controlos o aparelho não funcionar normalmente, pedimos-lhe que procure o Serviço de Assistência Técnica.

4 LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- ▲ Antes de proceder à limpeza, certifique-se de que o aparelho está desligado e desligue-o da corrente.
- 1 Deixe que arrefeça.
- 2 Pode utilizar um aspirador para limpar o pó e o borbot da grelha frontal e posterior.
- 3 No fim da época de utilização, é aconselhável uma limpeza ao aparelho com um pano, devendo guardá-lo na respectiva caixa em local seco.
- 4 Antes de cada utilização, certifique-se de que o aparelho se encontra em perfeitas condições.

- Não coloque o aparelho quente sobre o cabo de ligação. Não coloque o mais, e pessoas com capacidades físicas, sensoriais o mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se forem vigiadas ou receberem instruções adequadas relativamente à utilização do aparelho de uma forma segura e que compreendem os perigos que implica. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças sem vigilância.
- Não realize qualquer modificação nem reparação ao aparelho. Perante qualquer anomalia, não introduza nada através do filtro.
- Não utilize peças ou acessórios não forniti o non raccomandati da SOLAC.
- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, verificare che il voltaggio indicato coincida con quello della sua abitazione.
- Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica dopo l'uso e prima di smontare o montare dei pezzi o svolgere qualsiasi attività di manutenzione o pulizia: scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica anche in caso di black-out. In fase di collegamento o scollegamento alla/dalla rete elettrica, l'apparecchio deve restare sempre spento.

- Always make sure you turn off the power switch (2) and unplug the appliance from the mains when not in use.
- Do not touch the grill, since it can become very hot.
- Do not place the cable under carpets or under any other kind of material.
- Do not place the appliance on top of the power cord when the appliance is hot. Do not operate the appliance with the cable wound up.
- Do not use the fan heater in rooms with a ceiling height under 4m²
- In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an automatic switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.
- **IMPORTANT!!** When you want to dispose of the appliance, NEVER throw it in the rubbish bin. Take it to your nearest CLEAN POINT or the waste collection centre closest to your home for processing. You will thus be helping to take care of the environment.

2 MAIN COMPONENTS

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1 Temperature control | 3 On indicator light |
| 2 Function selector: | 4 Front air outlet grille |
| 0 Off | 5 Cable winder |
| 1 Ventilation | |
| 1 Heating 1000 W | |
| 2 Heating 2000 W | |

3 OPERATION

- 1 This fan heater is an excellent source of additional heat: It should not be considered as a principal heating system.
- 1 Plug your fan heater into the mains.
- 2 Use the function selector (2) to select the desired function and turn the temperature control (1) to the right. (fig. 1)
- 3 If you wish to keep the room temperature stable while using the heating function, turn the temperature regulator (1) to maximum.
- 4 When the room has reached the desired temperature, slowly slide the temperature regulator (1) to the left until a soft "click" is heard, the pilot light will switch itself off and the fan heater will switch off. The appliance will switch on and off in order to maintain the right temperature in the room.
- 5 To turn off the fan heater, move the function selector (2) to position 0, and unplug the appliance from the mains. (fig. 2)
- 1 The fan heater has a safety thermostat that switches it off in the event of abnormal overheating (e.g. if the air input and output grilles become blocked, the motor does not turn or turns slowly). When the fan heater cools down it will start working again. If the appliance does not work normally after these checks, please take it to an Official Service Shop.

4 CLEANING AND MAINTENANCE

- ▲ Before cleaning the appliance, make sure it is switched off and unplugged from the mains.
- 1 Allow it to cool.
- 2 Dust and lint can be removed from the frontal grille with a vacuum cleaner.
- 3 After each season, we recommend that you clean the appliance with a cloth and store it in its box in a dry place.
- 4 Before each use, be sure that the appliance is in perfect condition.

- Non tirare mai il cavo né appendere l'apparecchio allo stesso. Portare l'apparecchio dalla rete elettrica impugnando sempre la spina e non il cavo di alimentazione.
- Non utilizzare il termoventilador em compartimentos com uma altura de tecto inferior a 4m².
- Com o objectivo de evitar um perigo devido à reactivação não desejada do disjuntor térmico, não é necessário alimentar o aparelho através de um dispositivo de interruptor externo, tal como um programador, ou ligá-lo a um circuito que se ligue e desligue regularmente através da companhia de distribuição de energia eléctrica.
- **ATENÇÃO!** Quando pretender desfazer-se do aparelho, NUNCA o deite no caixote do lixo, faça-o no seu ECO PONTO ou no ponto de recolha de resíduos mais perto de sua casa, para o seu posterior tratamento. Desta forma, está a contribuir para a protecção do meio ambiente.
- Não coloque o aparelho quente sobre o cabo de ligação. Não coloque o mais, e pessoas com capacidades físicas, sensoriais o mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se forem vigiadas ou receberem instruções adequadas relativamente à utilização do aparelho de uma forma segura e que compreendem os perigos que implica. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças sem vigilância.
- Não realize qualquer modificação nem reparação ao aparelho. Perante qualquer anomalia, não introduza nada através do filtro.
- Não utilize peças ou acessórios que não tenham sido fornecidos ou recomendados pela SOLAC.
- Antes de ligar o aparelho a rede eléctrica, verifique se a tensão indicada (igual à da sua residência).
- Desligue sempre o aparelho depois da utilização e antes de desmontar ou montar peças e realizar qualquer tarefa de manutenção ou limpeza. Desligue-o também em caso de corte de energia. Quando ligar ou desligar o aparelho da tomada, este deve estar desligado.
- Nunca puxe nem pendure o aparelho pelo cabo. Desligue o aparelho da tomada puxando sempre pela ficha, nunca pelo cabo.
- Evite que o cabo de ligação entre em contacto com arestas cortantes ou superfícies quentes. Não permita que o cabo fique pendurado na borda da mesa, ou no tempo, de forma a evitar que as crianças puxem pelo mesmo e façam cair o aparelho.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço de pós-venta ou por pessoal qualificado semelhante com o fim de evitar um perigo.
- Retire todas as embalagens de papel ou de plástico, láminas plásticas, cartões e eventuais autocolantes que se encontrem dentro ou fora do aparelho e que serviriam como protecção de transporte ou promoção de venda.
- Coloque o aparelho de aquecimento afastado de materiais inflamáveis (colchas, cortinas, tapetes, etc.).
- De forma a evitar um sobreaquecimento, não cubra o aparelho de aquecimento. O aparelho não deve, em caso algum, ser coberto por roupa, recipiente ou qualquer outro objecto, nem ser colocado debaixo de um armário ou de qualquer outro obstáculo à circulação do ar quente. Não utilize o aparelho de aquecimento para secar roupa.
- Não instale o aparelho sob uma tomada de corrente.
- Não utilize o aparelho perto de banheiras, lavabos, duchas ou outros recipientes que conttenham água. Se cair na água, NÃO tente apanhá-lo. Desligue-o imediatamente. Não coloque nunca o aparelho na água ou em outro líquido.
- Não utilize o aparelho sobre superfícies molhadas nem no exterior.
- Não obstrua a entrada de ar nem coloque objectos sobre nenhum orifício ou abertura do aparelho, uma vez que poderia provocar alguma descarga eléctrica. Não introduza nada através do filtro.
- Coloque sempre o termoventilador numa superfície sólida, plana e horizontal. Não o utilize sobre superfícies excessivamente moles, como uma cama.
- Deixe espaço suficiente à volta do termoventilador (pelo menos, 50cm na parte superior e alati e 120 cm dalla parte anteriore).
- Accertarsi di spegnere sempre il selettore di potenza (2) e di scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica quando non viene utilizzato.
- Non toccare la griglia in quanto raggiungerà temperature elevate.
- Non collocare il cavo al di sotto di tappeti o altro materiale.
- Non appoggiare l'apparecchio caldo sul cavo di alimentazione. Non accendere l'apparecchio con un ago o un oggetto appuntito.
- Non utilizzare il ventilatore nelle stanze di altezza inferiore a 4m²
- Per evitare pericoli connessi ad un riavvio indesiderato del disgiuntore termico, evitare di fornire energia all'apparecchio mediante dispositivi di interruzione esterni quali programatori o circuiti attivi e disattivi automaticamente dall'azienda fornitrice di energia elettrica.

- Non tirare mai il cavo né appendere l'apparecchio allo stesso. Portare l'apparecchio dalla rete elettrica impugnando sempre la spina e non il cavo di alimentazione.
- Non utilizzare il termoventilador em compartimentos com uma altura de tecto inferior a 4m².
- Com o objectivo de evitar um perigo devido à reactivação não desejada do disjuntor térmico, não é necessário alimentar o aparelho através de um dispositivo de interruptor externo, tal como um programador, ou ligá-lo a um circuito que se ligue e desligue regularmente através da companhia de distribuição de energia eléctrica.
- **ATENÇÃO!** Quando pretender desfazer-se do aparelho, NUNCA o deite no

